

PIKAOHJEET RETKEILYAUTOON



1. Ohjauspaneeli

Ohjauspaneelista saa vesipumpun päälle (hanan kuva) ja valot syttymään (lampun kuva).

Ohjauspaneelista näkee myös lämpötilan ja vesitankin täytön esim. 66% (on riittävästi vettä).

2. Jääkaappi

Jääkaappi toimii akulla. Lataa sähkökaapelilla hupiakkua parin päivän välein. Jääkaappi laitetaan päälle kääntämällä mustaa nappia jääkaapissa vihanneslaatikon takana.

3. Lämmitys

Auton asuintila lämpiää polttoaine käyttöisellä Webasto ilmalämmittimellä. Lämmitin laitetaan päälle kääntämällä keittiön kaapin ulkoseinässä olevaa säädintä. Huom! Tehokas, älä laita liian kuumalle.

4. Vesi ja Lämmin vesi

Jotta vettä tulee hanasta tai wc huuhtelunapista on vesipumppu laitettava päälle. Paina reippaasti ohjauspaneelissa hanan kohdalta, syttyy keltainen valo kuvakkeeseen.

Jotta lämmintä vettä voidaan käyttää, on vesitankissa/lämminvesi boilerissa oltava vettä. Voit täytettyäsi vesitankin tarkistaa, että boilerissa on vettä laittamalla keittiön hanan auki ja odottamalla että vesi tulee hanasta vaivatta.

A. Avaa kaasupullon hana auki. B. Avaa punainen pikasulku (vasemmassa kaapissa takana) C. Poista auton kyljestä suojaluukku (takaa katsottuna vasemmalla seinällä takana suorakaiteen muotoinen) D. Käynnistä boileri kääntämällä vipu (takaosassa takaa katsottuna vasemman laatikon kyljessä) liekin kohdalle ja odota n. 20 min että vesi lämpiää. E. Sammuta kytkin, sulje kaasuhanat ja laita aina ajon ajaksi suojaluukku paikoilleen.

5. Kasetti wc

Kasetti vessassa voi käydä pissalla. Jos teet isomman hädän on vuokralaisen pestävä vessan kasetti siihen soveltuvalla pesuaineella. Vessa toimii näin.

- A. Tee pisut. B. avaa huuhteluluukku pöntön edessä olevalla vivulla.
- C. Paina huuhtelunappia (vettä tulee vain jos vesipumppu on päällä). D. Sulje luukku.

Vessan tyhjennys.

- A. Tarkista että huuhteluluukku on pöntössä kiinni. B. Mene ulos autosta ja avaa kasettivessan luukku (Kuskin puoli). C. Paina sinistä läpyskää ja vedä kasetti ulos. D. Tyhjennä tyhjennyspisteeseen tai vesivessaan kääntämällä kasetin päässä oleva torvi 90 astetta ja avaamalla korkki. E. Jos kasetissa pisut ei tarvitse pestä, voi huuhtaista vedellä halutessaan. Lisää kasettiin vessa-ainetta ½ dl ja vähän vettä. F. Työnnä kasetti paikoilleen, niin että se lukittuu.

6. Tv ja antenni

Antenni on antenni kaapissa (vessan vasemmanpuoleinen yläkaappi). Avaa ruuvi ja nosta antenni ylös, kiristä. **MUISTA LASKEA ANTENNI ENNEN LIIKKEELLE LÄHTÖÄ.**

TV:n kaukosäädin on TV:n viereisessä kaapissa. Telkkariin on oma ohje.

7. Sängyt

Sängyt voi pitää ajon aikana ylhäällä tai laskea alas. Omat lakanat ja petivaatteet.

8. Markiisi

Autossa on markiisi. Se avataan omalla veivillä. Veivin paikka on markiisin vasemmassa reunassa. Veivaa markiisi ulos. Laske markiisin etureunasta jalat alas ja lukitse. Jaloissa on reiät telttakeppejä varten. Asenna kepit vasaran avulla. Lisää myrskyliinat. Myrskyliinan päässä on taivutettu metallilevy. Se

asetetaan markiisin jalan yläpäässä olevaan aukkoon. Tukevat metallikepit upotetaan vasaralla sopivasti maahan ja myrskyliinan pää kiinnitetään niihin ja kiristetään. ÄLÄ KÄYTÄ MARKIISIA KOVALLA TUULELLA.

9. Pyöräteline

Autossa on pyöräteline takana. Aukaise teline iroittamalla liinat ja käännä vaakatasoon. Nosta pyörät kyytiin ja lukitse remmeillä pyörät ja rungot taitettavilla kahvoilla.

10. Autossa on 6 vaihdetta eteen ja yksi taakse. Peruutusvaihte kytetään nostamalla vaihdekepin kaulus ylös ja kääntämällä keppiä vasemmalle ylös. Lähde aina liikkeelle ykkösvaihteella. Nosta kytkin kerralla rauhallisesti ylös. ÄLÄ LUISTATA KYTKINTÄ!

11. Auton valot ovat automaattisesti päällä. Käsijarru on kuskin vasemmalla puolella. ÄLÄ JÄTÄ JYRKKÄÄN mäkeen. Autoon tankataan DIESELIÄ. Tankkausluukku on kuskin oven takana ja aukeaa avaimella kiertämällä 90 astetta. Ilmastointi on päällä, kun oranssi valo palaa kytkimessä lämpötilan säätimien välissä.

Peruutuskamera aktivoituu, kun peruutusvaihte kytetään.

Ongelmatilanteissa soita 044 524 0017. Ongelmat mielellään iltayhdeksään mennessä.

Palauta auto sisältä siivottuna, tankattuna ja vessa tyhjennettynä. kaasupullo pitää vaihtaa jos se tyhjenee. Vesitankkia ei tarvitse täyttää, ulkoa ei tarvitse pestä.

TURVALLISTA MATKAA!