



PIKAOHJE

CARACITO ASUNTOVAUNULLE

Tmi Anun Auto

Oitintie 1204, 12100 OITTI

+358 44 524 0017, info@anunauto.fi, www.anunauto.fi

Y 1826216-4

YLEISTÄ

YLEISTÄ

Vaunussa ei saa oleilla ajon aikana. Maksiminopeusrajoitus on 80 km/h. Huomioi, että induktioliesi vie paljon virtaa. Sammuta ilmastointi, lattialämmitys ja lämminvesivaraaja, kun käytät liettä.

VESIJÄRJESTELMÄ

Vaunussa on kiinteä raikasvesisäiliö istuinlaatikon alla. Täytä vesi vaunun kyljessä olevasta luukusta joko kastelukannulla tai vesiletkulla. Kun vesi alkaa virrata takaisin luukusta on säiliö täynnä. Voit myös tarkistaa tilanteen avaamalla vesisäiliön korkin istuinlaatikossa. Lämminvesiboileri lämpiää sähköllä eli toimii vain, kun maasähkökaapeli on kiinnitetty. Boilerin täyttö tulee tarkistaa, ennen kuin sen laittaa päälle. Jätevesi tulee kerätä leirintäalueilla. Jätevesi on vettä, joka tulee hanan ja lavuaalien kautta vaunusta pihalle vaunun alla olevasta putkesta (kasettivessalla on oma säiliönsä). Jätevesisäiliö on etuluukussa. Avaa säiliön korkki ja aseta säiliö vaunun alle poistoputken kohdalle. Tyhjennä säiliö leirintäalueen tyhjennyspaikalle.

Boilerin täytön tarkistus:

- Täytä raikasvesisäiliö
- Avaa keittiön hana ja käännä vipu kuumalle vedelle
- Odota, kunnes vesi juoksee yskimättä
- Käynnistä boilerin. Kytke vaatekaapissa (oikeanpuoleinen)
- Veden lämpiäminen kestää noin 30min.

JÄÄKAAPPI

Jääkaappi on kompressorikaappi. Se toimii akkuvirralla ja sitä voi pitää päällä esim ajon aikana. Huolehdi, että akussa on virtaa. Kuumalla kesähelteellä kaapin jäähtyminen kestää ja sen teho heikkenee.

Jääkaappi laitetaan päälle painamalla keskellä olevaa pyöreää nappia kolme sekuntia. Jääkaapissa on oven oikeassa reunassa ylhäällä ja alhaalla sivuttain siirrettävä lukkosalpa.

INDUKTIOLIESI

Liesi vaatii toimiakseen verkkovirran eli maakaapeli tulee olla kytkettynä. Jos olet ”puskaparkissa” käytä trangiaa, mutta huom ehdottomasti ulkotiloissa.

LÄMMITYS/VIILENNYS

Vaunu lämpiää ja viilenee ilmalämpöpumpun avulla. Pumppua ohjataan säätimellä, joka löytyy parisängyn reunasta. Kun valitset Dometic kaukosäätimestä mode ja lämmitys, puhallus tai viilennystoiminnon, sekä asteet, odota kunnes laite lakkaa vilkuttamasta oranssia valoa ja jää palamaan. Käynnistyminen voi kestää jopa minuutin.

WC/SUIHKU

Vaunuissa on kasettivessa ja suihkuvarustus. Jos käytät suihkua, asenna suihkuverho huolellisesti ja huomioi, että lämminvesiboileri on lämmittänyt veden. Boileri on pieni, joten ota nopea suihku.

Kasetti wc:n käyttö

- Tee tarpeesi
- Avaa luukku ja paina huuhtelunappia
- Sulje luukku

Tyhjennys

- Avaa luukku avaimella vaunun ulkopuolelta
- Paina kasetin kahvassa olevaa lukitusta ja vedä kasetti ulos
- Huomioi että vaunun sisällä vessan luukku on oltava kiinni, jotta kasetin saa ulos
- Vedä tai kanna tyhjennyspaikalle
- Käännä päässä oleva torvi ylöspäin ja avaa kansi
- Tyhjennä esim. pönttöön, voi painaa keltaista nappia, helpottaa tyhjennystä, kun saa ilmaa
- Huuhtelee tarvittaessa
- Lorauta kemssa-ainetta vajaa puolidesiä pohjalle ja loraus vettä perään
- Sulje torven kansi ja käännä alas
- Työnnä kasetti paikoilleen ja sulje luukku

MAKUUPAIKAT

Vaunussa on valmiina parisänky edessä. Sängyn alla on säilytystilaa, johon pääsee joko nostamalla sängyn pohjaa tai ulkokautta vaunun sivuluukusta. Ruokailuryhmästä saa pienen parisängyn laskemalla pöytälevy alas. Kun pöytä on irrotettu kääntämällä pöytälevyä ylöspäin ja varovasti nostettu urasta, käännetään jalka pöytälevyn alle (avaa lukitus) ja lasketaan levy lepäämään istuinlaatikoiden väliin. Patjoista kasataan mahdollisimman tasainen peti. Sänkyyn on saatavana lisäosa, jolla sängyn saa leveämmäksi.

IKKUNAT JA OVI

Ikkunoissa ja kattoluukussa on hyttysverhot ja pimennysverhot. Ikkunat voi avata ja lukitaaukiasentoon. Ovessa on sivusta vedettävä hyttysverho.

MARKIISI

Markiisi avataan etuluukusta löytyvällä veivillä. Avaa markiisi ja laske jalat alas. Lukitse jalat ja kiinnitä myrskyliinat. Huomioi, että markiisia ei saa käyttää kovalla tuulella.

AKKU

Vaunun akku latautuu laturin kautta joko maasähköllä tai aurinkopaneelien avulla. Aurinkopaneelien lataus voi olla riittämätön, joten on hyvä varmistaa lataus maasähkölatauksella säännöllisesti. Vaunun akkua ei saa tyhjentää. Tyhjä akku ei ota enää latausta vastaan. Vaunun akku pitäisi saada välillä verkkovirtaan lataukseen. Jos tämä ei ole mahdollista säästä akkua sammuttamalla valot, kun et tarvitse. Älä käytä jääkaappia akulla. Jos valot alkavat himmetä on akku tyhjenemässä.

VAHINGOT

Vaunuissa on vuokrataskovakuutus. Vahingon sattuessa ilmoita heti vahingosta Anun Autoon. Teemme yhdessä vahinkoilmoituksen. Omavastuu on merkitty vuokrasopimukseen. Vakuutusyhtiö on IF. Huomioi, että Pohjoismaissa omavastuu on tuplana ja joudut itse hoitamaan hinurin tms. paikalle. Jos hukkaat tai rikot jonkun astian, kahvinkeitin jne., osta tilalle vastaava tuote. Normaali kuluminen ei aiheuta toimenpiteitä.

LEIRIYTYMINEN

Parkkeeraa vaunu mahdollisimman tasaiselle alustalle.

- Vedä käsijarru päälle
- Ota **muutama sentti** eteenpäin, jotta vetopää venyy mittaansa (jos et näin tee voi irrottaessa napsahtaa auton puskuriin)
- Vie kiilat pyörien taakse tai eteen riippuen mihin alusta viettää
- Aukaise nokkapyörän lukitus, pudota nokka pyörä alas ja lukitse
- Veivaa nokkapyörää ylöspäin samalla kun nostat vetopään kahvaa
- Vaunun irrottua laske nokkapyörää niin, että vaunu on vaaterissa
- Veivaa jalat alas ja alle puupalikat
- Kiinnitä sähkökaapeli vaunun pistokkeeseen ja verkkovirtapistokkeeseen
- Sähkökaapelissa on adapteri normipistokkeeseen ja kolmivaihepistokkeeseen
- Nyt vaunuun voi mennä sisälle ja laittaa esim. jääkaapin ja lämmityksen päälle

MOVERIN KÄYTTÖ

Mover on kaukosäätimellä ohjattava vaunun liikuttelulaite. Vaunua voidaan liikuttaa tasaisella maalla (pieni epätasaisuus ei haittaa, mutta ei esim jyrkässä mäessä) haluamalleen leiripaikalle tai auton koukkuun. Moverin pääkytkin sijaitsee vaatekaapissa alhaalla vasemmalla, punainen vipukytkin. Kaukosäädin on lusikkalaatikossa.

Leiriytyminen:

1. Varmista, että yhdistelmä pysyy paikallaan esim. käsijarrun avulla.
2. Käännä Moverin päävirta päälle punainen kahva (vaatekaapin alaosassa vasemmalla)
3. Ota kaukosäädin lusikkalaatikosta ja musta L mallinen kampi etuluukusta
4. Kiinnitä kampi (pyörän takana paikka) niin että varsi osoittaa taakse päin
5. Käännä kampi ylöskautta eteen, moverin rulla lukkiutuu pyörään kiinni
6. Paina kaukosäätimen power-nappia 3 sekuntia, vihreä valo syttyy
7. Irrota käsijarru ja varmista, että vaunu ei kippaa ja pysyy paikoillaan
8. Laske nokkapyörä ja lukitse paikoilleen
9. Irrota jarruvaijeri ja sähkökaapeli
10. Avaa vetokita vetämällä taakse viistoon ja ylös
11. Veivaa nokkapyörällä vetopää irti autosta
12. Pidä moverin kaukosäädintä oikein päin kädessä ja aja vaunua taaksepäin hiukan pois koukulta
13. Laske vetopää mahdollisimman alas ja aja kaukosäätimen avulla vaunu paikoilleen. Huom! Varmista, että takana/sivussa ei ole esteitä, puita, aitoja tms.
14. Kun vaunu on paikoillaan, vedä käsijarru päälle ja laske jalat
15. Sammuta kaukosäädin
16. Irrota moverin rullat kammen avulla eli kampi kiinni varsi eteenpäin ja käännä ylöskautta taaksepäin, rullat irtoavat pyörästä
17. Sammuta vaunun sisältä moverin pääkytkin

Lähtö:

1. Käännä päävirta päälle punainen kahva (vaatekaapin alaosassa vasemmalla) ennen jalkojen nostoa.
2. Rulla mustalla kammella kiinni renkaaseen. Kiinnitä kampi kahva taaksepäin ja käännä kellon suuntaan kampi ylöskautta eteen
3. Jalat ylös, käsijarru pois, kiilat pois
4. Käynnistä moverin kaukosäädin painamalla power-nappia 3 sekuntia, vihreä valo syttyy
5. Aja moverilla vaunu koukun lähelle, huomioi kulkusuunta. Pidä kaukosäädintä oikein kädessä.
6. Nosta nokkapyörällä vetokita koukun yläpuolelle
7. Aja koukulle
8. Laske koukkuun kiinni ja kiinnitä sähkökaapeli ja jarruvaijeri
9. Huomioi, että autossa käsijarru päällä
10. Sammuta virta kaukosäätimestä
11. Kiinnitä musta kahva ja käännä vastakkaiseen suuntaan, jolloin rullat molemmin puolin irtoavat
12. Kahva etuluukkuun ja kaukosäädin paikalleen
13. Käännä päävirta pois päältä

LIIKKEELLE LÄHTÖ

Ennen liikkeelle lähtöä huolehdi,

- että kaikki ikkunat ovat kiinni ja lukittu (tuuletusasettoon ei saa jättää)
- Kattoluukut ovat kiinni
- Markiisi on kiinni
- Mover on oikeassa asennossa
- Antennimasto on alhaalla
- Sähkökaapeli on irrotettu
- Kiilat, jalkarat ja jätevesisäiliö on mukana
- Autossa on vetopeilit
- Vaunu on kiinnitetty autoon asianmukaisesti
- Käsijarru on pois päältä
- Jalat on veivattu ylös
- Jarruvaijeri on kiinni
- Valot ja vilkut vaunussa toimii

Vaunun kiinnitys autoon:

- Pidä kiilat paikoillaan pyörien takana ja käsijarru päällä
- Veivaa jalat ylös
- Kun jalat ovat ylhäällä ja vaunu ei ole kiinni autossa **ÄLÄ MENE VAUNUUN SISÄLLE**
- Veivaa nokkapyörää ylös sen verran, että auton koukku mahtuu vetoaisan alle
- Peruuta auto, koukun tulee olla vetoaisan alla niin, että nokkapyörää laskemalla aisa laskeutuu koukun päälle
- Veivaa nokkapyörä alas ja samalla pidä vetopään kahva ylhäällä
- Vaunun vetopää lukittuu koukkuun, kun kahva laskeutuu ala-asentoon (osassa vaunuja myös osoitin näyttää vihreää tai punainen nappi napsahtaa ulos)
- Veivaa nokkapyörää vielä, kunnes pyörä asettuu pystytangossa olevaan uraan
- Avaa nokkapyörän lukitus ja nosta se niin ylös kuin mahdollista ja lukitse hyvin
- Kiinnitä sähkökaapeli auton pistokkeeseen (käytä tarvittaessa adapteria), katso ettei kaapeli roiku liian alhaalla ja viistä maata
- Kiinnitä jarruvaijeri
- Huolehti, että auton käsijarru on päällä
- Irrota vaunun käsijarru
- Tarkista, että valot ja vilkut vaunussa toimii
- Lähdä liikkeelle rauhallisesti

TURVALLISTA MATKAA!

