



# PIKAOHJEET

## ASUNTOVAUNULLE JA RETKEILUAUTOLLE

Tmi Anun Auto

Oitintie 1204, 12100 OITTI

+358 44 524 0017, [info@anunauto.fi](mailto:info@anunauto.fi), [www.anunauto.fi](http://www.anunauto.fi)

Y 1826216-4

# YLEISTÄ

Vaunussa ei saa oleilla ajon aikana.  
Maksiminopeusrajoitus on 100km/h.

Kun käytät kaasulaitteita, on kaasupullon hana ensin avattava ihan auki. Sen jälkeen on avattava vaunussa oleva hana (punainen nuppi, jossa symboli). Vaunussa oleva hana voi olla lusikkalaatikossa tai sen alla, jääkaapin alla, lämmityslaitteen vieressä, parisängyn alla. Kun lopetat kaasulaitteen käytön sulje ensin laite, sitten vaunussa oleva hana ja viimeiseksi kierrä kaasupullon hana kiinni.

## ENNEN LIIKKEELLE LÄHTÖÄ HUOLEHDI, ETTÄ

- Kaikki ikkunat ovat kiinni ja lukittu (tuuletusasettoon ei saa jättää)
- Kattoluukut ovat kiinni
- Antennimasto on alhaalla
- Sähkökaapeli on irrotettu
- Kiilat ja jakkarat on mukana
- Autossa on vetopeilit
- Vaunu on kiinnitetty autoon asianmukaisesti
- Käsijarru on pois päältä
- Jalat on veivattu ylös
- Jarruvaijeri on kiinni
- Valot ja vilkut vaunussa toimii

# VAHINGOT

Vaunuissa on vuokrataskovakuutus. Vahingon sattuessa ilmoita heti vahingosta Anun Autoon. Teemme yhdessä vahinkoilmoituksen. Omavastuu on merkitty vuokrasopimukseen. Vakuutusyhtiö on Pohjola.

Jos hukkaat tai rikot jonkun astian tai vaikka kahvinkeitin, osta tilalle vastaava tuote. Normaali kuluminen ei aiheuta toimenpiteitä.

# LEIRIYTYMINEN

Parkkeeraa vaunu mahdollisimman tasaiselle alustalle.

- Vedä käsijarru päälle
- Ota muutama sentti eteenpäin, jotta vetopää venyy mittaansa (jos et näin tee voi irrottaessa napsahtaa auton puskuriin)
- Vie kiilat pyörien taakse tai eteen riippuen mihin alusta viettää
- Aukaise nokkapyörän lukitus, pudota nokka pyörä alas ja lukitse
- Veivaa nokkapyörää ylöspäin samalla kun nostat vetopään kahvaa
- Vaunun irrottua laske nokkapyörää niin, että vaunu on vaaterissa
- Veivaa jalat alas ja alle puupalikat
- Kiinnitä sähkökaapeli vaunun pistokkeeseen ja verkko-  
virtapistokkeeseen
- Sähkökaapelissa on adapteri normipistokkeeseen ja  
kolmivaihepistokkeeseen
- Nyt vaunuun voi mennä sisälle ja laittaa esim. jääkaapin ja  
lämmityksen päälle

# JÄÄKAAPPI

## KÄYTTÖ SÄHKÖLLÄ:

Varmista, että asuntovaunussa oleva sähkökaapeli on kunnolla kiinni vaunussa ja verkkovirtapistorasiasassa.

- Käännä jääkaapin kytkin verkkovirta -asentoon

## KÄYTTÖ KAASULLA

- Avaa kaasupullon hana ihan auki
- Lukse vaunussa on lisäksi vihreä nappi, josta pitää myös painaa
- Avaa kaasuhana vaunun sisältä (punainen nappi, lumihiutale symboli)
- Avaa jääkaapin ovi ja etsi sopiva asento, jotta näet pienen pyöreän silmän peräseinällä
- Paina ja kierrä kaasukytkin ison liekin kohdalle, pidä painettuna ja paina piezo sytytintä (musta tai harmaa nappi) useita kertoja
- Kun jääkaappi syttyy, liekki leimahtaa ja sininen liekki jää palamaan silmään
- Pidä vielä kaasu kytkin pohjassa hetken, jos päästät liian aikaisin, liekki sammuu ja toimenpide on uusittava
- Jos jääkaappia ei ole käytetty pitkään aikaan tai sitä on käytetty vain sähköllä tai vaunu on vinossa voi sytyttäminen olla hankalaa ja viedä jopa 15 minuuttia eli älä heti hermostu vaan yritä uudelleen ja pidä välillä vaikka taukoa (sama kuin autossa, voi saada liikaa kaasua ja tukehtuu)

# KAASUHELLA

Vaunuissa on kaasulla toimivat hellat. Pyydettyessä saa pienen sähkölieden mukaan.

## KAASUHELLAN SYTYTYS

- Avaa kaasupullon hana
- Avaa kaasulieden hana vaunusta (punainen nappi, kattila symboli)
- Väännä ja paina kaasulieden kytkintä ison liekin kohdalle ja pidä painettuna, sytytä irtosytyttimellä tai tulitikuilla
- Pidä kytkin hetken painettuna, että liekki jää palamaan sinisenä
- Toista sytytys, jos liekki sammuu
- Helloissa on liekkivahti (pieni metallitikku pystyssä) se joskus reagoi herkästi ja sammuttaa liekin turhaan
- Säädä liekkiä kytkimestä sopivaan asentoon
- Kaasuhellaa käytettäessä huomioi hapen saanti, älä käytä hellaa lämmitykseen
- Sammuta hella heti käytön jälkeen ja sulje kaasuhanat

# LÄMMITYS

Vaunuissa on kaasutoimiset Trumaticin ilmapuhalluslämmityslaitteet. Pienen sähköpuhaltimen saa myös pyydettäessä mukaan.

## LÄMMITYKSEN KYTKEMINEN PÄÄLLE

- Avaa kaasupullon hana
- Avaa vaunussa kaasuhana (punainen nuppi, symbolissa isokattila, josta lähtee torvi)
- Paina, käännä ja pidä pohjassa kytkintä lämmityslaitteen päällä (Lukse) ja sammalla paina piezo kytkintä useita kertoja, kuuluu humahdus ja laite syttyy
- Pidä kykin pohjassa hetken, laitteessa on pieni silmä josta voit tarkistaa, että liekki palaa
- Poksi vaunussa käännä lämmityslaitteen kytkin päälle haluttuun asentoon, laite syttyy automaattisesti (toki hanat pitää olla auki)

# WC

Vaunuissa on kasettivessa

## KASETTI WC:N KÄYTTÖ

- Tee tarpeesi
- Avaa luukku ja paina huuhtelunappia
- Sulje luukku

## TYHJENNYS

- Avaa luukku avaimella vaunun ulkopuolelta
- Paina kasetin kahvassa olevaa lukitusta ja vedä kasetti ulos
- Huomioi, että vaunun sisällä vessan luukku on oltava kiinni, jotta kasetin saa ulos
- Vedä tai kanno tyhjennyspaikalle
- Käännä päässä oleva torvi ylöspäin ja avaa kansi
- Tyhjennä esim. pönttöön, voi painaa keltaista nappia, helpottaa tyhjennystä, kun saa ilmaa
- Huuhtelee tarvittaessa
- Lorauta kemssa-ainetta vajaa puolidesiä pohjalle ja loraus vettä perään
- Sulje torven kansi ja käännä alas
- Työnnä kasetti paikoilleen ja sulje luukku

# NUKKUMINEN

Vaunuissa on sekä valmiina sänkyjä, että ruokailuryhmiä, joista saa pöydän laskemalla alas pedattua sängyn.

Kun pöytä on irrotettu kääntämällä pöytälevyä ylöspäin ja varovasti nostettu urasta (Pokseissa on myös lukitusnapit), käännetään jalka pöytälevyn alle (avaa lukitus) ja lasketaan levy lepäämään istuinlaatikoiden väliin. Patjoista kasataan mahdollisimman tasainen peti.

Lukse vaunussa on lisäksi lapselle yläkaapista avautuva sänky.

# AKKU

Vaunun akkua ei saa tyhjentää. Tyhjä akku ei ota enää latausta vastaan. Vaunun akku pitäisi saada välillä verkkovirtaan lataukseen. Jos tämä ei ole mahdollista säästä akkua sammuttamalla valot, kun et tarvitse. älä käytä jääkaappia akulla. Jos valot alkavat himmetä on akku tyhjenemässä. osassa vaunuista on akkuvahdit.

# LIIKKEELLE LÄHTÖ

## ENNEN LIIKKEELLE LÄHTÖÄ HUOLEHTI, ETTÄ

- Kaikki ikkunat ovat kiinni ja lukittu (tuuletusasettoon ei saa jättää)
- Kattoluukut ovat kiinni
- Antennimasto on alhaalla
- Sähkökaapeli on irrotettu
- Kaasuhanat ovat kiinni
- Jääkaappia saa käyttää kaasulla ajon aikana, mutta ilmavirta

saattaa sammuttaa sen

- Jääkaapin voi ajon ajaksi kääntää akulle, mutta on huomioitava, että vaunun akku ei uudemmissa vaunuissa lataudu autosta

## VAUNUN KIINNITYS AUTOON

- Pidä kiilat paikoillaan pyörien takana ja käsijarru päällä
- Veivaa jalat ylös
- Kun jalat ovat ylhäällä ja vaunu ei ole kiinni autossa

### ÄLÄ MENE VAUNUUN SISÄLLE

- Veivaa nokkapyörää ylös sen verran, että auton koukku mahtuu vetoaisan alle
  - Peruuta auto, koukun tulee olla vetoaisan alla niin, että nokkapyörää laskemalla aisa laskeutuu koukun päälle
  - Veivaa nokkapyörä alas ja samalla pidä vetopään kahva ylhäällä
  - Vaunun vetopää lukittuu koukkuun, kun kahva laskeutuu alasentoon (osassa vaunuja myös osoitin näyttää vihreää tai punainen nappi napsahtaa ulos)
  - Veivaa nokkapyörää vielä, kunnes pyörä asettuu pystytangossa olevaan uraan
  - Avaa nokkapyörän lukitus ja nosta se niin ylös kuin mahdollista ja lukitse hyvin
  - Kiinnitä sähkökaapeli auton pistokkeeseen (käytä tarvittaessa adapteria), katso ettei kaapeli roiku liian alhaalla ja viistä maata
  - Kiinnitä jarruvaijeri
  - Huolehti, että auton käsijarru on päällä
- Irrota vaunun käsijarru
- Tarkista, että valot ja vilkut vaunussa toimii
  - Lähde liikkeelle rauhallisesti

# RETKEILUAUTO

## SÄHKÖKAAPELIN KYTKEMINEN

Leirintäalueelle saavuttaessa kannattaa varata sähköpaikka. Sähkökaapelin toinen pää kiinnitetään ensin auton kuljettajan puolen kyljessä olevaan pistorasiaan ja toinen pää sähkötolppaan. Käytä tarvittaessa adapteria.

## OVET JA RAPPU

Ovet lukitaan ja avataan kaukosäätimellä. Kaukosäätimen ylin nappi avaa etuoven, keskimmäinen sulkee kaikki ovet ja alin avaa sivuoven ja takaovet. Luukut aukeavat omalla avaimella. Virtalukon ja polttoainetankin avain kääntyy esiin, kun painat mustaa pyöreää nappia kaukosäätimessä.

Sivuliukuovi on syytä sulkea napakasti. Sivuliukuoven vierestä sisäpuolelta saa vetämällä hyttysverhon oviaukon eteen. Astinrappu sivuliukuoven eteen tulee esiin painamalla apukuskin istuimen selän puolen alalaidassa palkissa olevaa kytkintä.

## OHJAUSPANEELI

Kun ohjauspaneelissa (apukuskin puolella istuimen yläpuolella seinässä) on virta päällä (pyöreä symboli vasen alalaita, kun päällä palaa vihreä valo) voi asuinosaan laitteita käyttää esimerkiksi hanoja tai valoja. Huomioi, että virta tulee akusta, jota pitää säännöllisesti ladata maakaapelilla. Akut latautuvat myös ajon aikana, mutta ei niin tehokkaasti kuin maasähköllä. Kun sähkökaapeli on kytketty, syttyy ohjauspaneelissa ylhäällä vasemmalla latauksen valo. Akun varaustaso voi seurata ohjauspaneelista painamalla akun kuvaa oikealla ylhäällä. kaikki on hyvin jos 12,3 luvun vieressä palaa

vihreä. Asuintilan akku on täynnä, jos 13,5v palaa vihreänä. Akku on heti ladattava jos 11,6v palaa punaisena.

Akkusymbolin alla on jätevesisäiliön täyttöaste ja sen alla raikasvesisäiliön täyttöaste.

## KAASUPULLON VAIHTO

1. Sulje kaikki kaasuhanat
2. Käännä kaasuletkun päässä oleva mutteri auki (kierteet toisin päin kuin yleensä)
3. Vedä kaasuletku pois pullosta
4. Irrota pullo kiinnitysnauhoista
5. Vaihda pullo esim. huoltoasemalla, Puuilossa, Tokmannilla SIVUVENTTIILI 11KG TERÄSPULLOON)
6. kiinnitä käänteisessä järjestyksessä. HUOM. kaasuletkun mutteria ei saa kiristää työkalulla, että sen saa tarvittaessa nopeasti irti!)

## TRUMA COMBI LÄMMITYS

1. Avaa kaasukaapista (takaovet auki, kaasukaappi on vasemman puoleinen) kaasupullon hana auki ja paina mustaa varoventtiiliä pari kertaa
2. Avaa auton sisältä istuimen päästä luukku
3. Käännä ylempi harmaa kaasuventtiili poikittain
4. Käännä ohjauspaneelin vasemmalla puolella oleva pyöritettävä Truma Combi kytkin (musta ulkorengas) haluamaasi asentoon  
Truma Combi kytkimen asennot:  
Yläviistossa 60 astetta aaltomerkillä = vedenlämmitys  
Yläviistossa 40 astetta aaltomerkillä = vedenlämmitys  
Alaviistossa liekin kuva = lämmitys  
Alaviistossa liekin kuva, sekä 60 astetta aaltomerkillä = veden ja ilman lämmitys
5. Säädä lämmitysteho Truma Combi kytkimen sisäpuolen pyöritettävällä kytkimellä

Jos kytkimessä palaa vihreä on kaikki kunnossa, jos palaa punainen tarkista, että

- kaasupullossa on kaasua
- kaasupullon hana kaasukaapissa auton takaosassa on auki
- varoventtiiliä (musta nappi kaasupullon letkun päällä) on painettu useamman kerran
- auton sisällä (istuimen päässä luukku ja venttiilit siellä) oleva kaasuventtiili on auki asennossa

## KAASUHELLA

**Kun olet käyttänyt kaasuhellaa, älä sulje heti lasikantta. Se voi mennä rikki, jos hella on vielä lämmin.**

### **Kaasuhellän käyttö**

1. Avaa kaasukaapista kaasupullon hana ja paina mustaa venttiiliä muutaman kerran
2. Avaa harmaa kaasuhana auton sisäpuolelta (istuimen päässä oleva luukku)
3. Kytke virta ohjauspaneeliin (apukuskin puolen istuimen yläpuolella)
4. Käännä ja paina hellassa vasemmalla olevaa pyöritettävää nuppia. Pidä nuppi pohjassa!
5. Paina pyöritettävän nupin vieressä olevaa piezosytytintä toisella kädellä. Syttyy kipinä, joka sytyttää kaasun
6. Pidä pyöritettävä nuppi hetken vielä pohjassa ja päästä
7. Säädä pyöritettävällä nupilla lämpö sopivaksi
8. Sammuta hella ja sulje kaasuhanat heti käytön jälkeen
9. Älä lämmitä autoa kaasuhellän liekillä (syö hapen ilmasta)

## JÄÄKAAPPI

Jääkaappi toimii akkuvirralla. Jääkaapin ohjauspaneeli on kaasuhellän alapuolella musta lista, jossa lukee THEDFORD.

1. Tarkista, että ohjauspaneelissa (apukuskin puolen penkin yläpuolella) on virta päällä. Jos ei, paina virtakytkintä. Kytkimen oikealle puolelle syttyy vihreä valo.

2. paina JÄÄKAAPIN ohjauspaneelissa kytkin nappia (himmeä symboli vasemmalla) muutama sekunti ja kaappi lähtee päälle
3. Kytkimen vieressä on palkit, joita painamalla muutama sekunti saa säädettyä kaappia kylmemmälle
4. Sammuta kaappi painamalla kytkintä muutama sekunti

Jos pidät jääkaappia pois päältä, käännä ovesa oleva sininen lukitus muovi tuuletusasentoon, jotta kaappi ei homehdu.

## VESI

Vesi lämmitetään Truma Combi lämmittimellä ks. LÄMMITYS. Vettä lisätään letkulla auton kuljettajan puolella olevasta pyöreästä lukitusta täyttöluukusta. Ohjauspaneelista näet vedenmäärän ja jäteveden määrän.

**Hanoista tulee vettä**, kunta ohjauspaneelista on laitettu virta päälle. Hanat toimivat akkuvirralla. Lämmintä vettä tulee, jos vedenlämmitys on ollut päällä.

**Jätevesi eli harmaa vesi** on vettä, joka valuu joko keittiön tai vessan lavuaarista auton alla olevaan jätevesisäiliöön. Jätevesisäiliö tyhjenetään esim. leirintäalueella ajamalla auto ajokaivon päälle ja avaamalla auton alla olevasta kahvasta jätesäiliön luukku. Kun säiliö on tyhjä, luukku suljetaan. HUOM. Kasettivessalla on oma järjestelmänsä.

## KASETTIVESSA

Kasettivessa tyhjenetään ulkoa olevan luukun kautta. Huomioi, että vessan huuhtelu ei toimi, jos vesisäiliö on tyhjä tai ohjauspaneelissa ei ole virta päällä.

### **Kasettivessan käyttö**

1. Tee tarpeet
2. Avaa luukku kääntämällä pöntön edessä olevaa kahvaa oikealle
3. Huuhtele huuhtelunapista ja sulje luukku

## Kasettivessan tyhjennys

1. Katso, että auton sisäpuolella vessassa vessanpöntön luukku on kiinni
2. Avaa auton kuljettajan puolelta neliön muotoinen luukku
3. Paina ylöspäin lukitusvipua kasetissa niin, että kasetti vapautuu ja saat vedettyä sen ulos luukusta
4. Tyhjennä kasetti leirintäalueella tyhjennyspaikalle kääntämällä kasetin toisesta päästä pyöreä torvi suoraksi ja avaamalla korkki. Tyhjennä torven kautta sisältö tyhjennysastiaan tai vessanpönttöön.
5. Huuhtelee astia hyvin, jos siellä on ollut ulostetta. Jos vain ureaa pieni huljautus riittää.
6. Kaada korkillinen kemssa-ainetta tyhjään kasettiin ja lisää hiukan vettä (pari desiä)
7. Laita korkki kiinni ja käännä torvi sivuun ja työnnä kasetti paikoilleen, niin että se napsahtaa kiinni

## SÄNGYT JA TAKAOSA

Sängyt ja patjat voi pitää auton sivuille käännettyinä ja kiinnitettyinä ajon aikana tai ne voi pitää valmiina sänkynä. Sängyt saa yhdistettyä isoksi parivuoteeksi lisä osien avulla (puinen alusta +patja).

Sänkyjen ollessa yläasennossa voi takatilassa kuljettaa tavaraa tai pyörää. Pyörän eturenkaalle on paikka sängyn etuseinässä. Säilytystilaa tavaroille löytyy useista luukuista.

## TELAIR ILMASTOINTILAITE

**Ilmalämpöpumppu asuintilan katossa sängyn yläpuolella toimii ainoastaan, jos auto on yhdistetty sähkökaapelilla sähköverkkoon.** laite lämmittää tai viilentää ilman. Kun laite on päällä, on ikkunoiden ja ovien oltava suljettuina. Laitetta käytetään kaukosäätimen avulla. Säädin on kaapin seinässä kaasuhellan yläpuolella.

## OLESKELU

Etupenkit voi kääntää pöydän eteen oleskeluryhmäksi. Istuimet kääntyvät harmaasta vivusta, joka on penkin vieressä edessä turvavyölukon puolella. Käännä vipua sivulle ja käännä penkki. Huom. penkin täytyy olla sopivalla etäisyydellä, jotta se mahtuu kääntymään. Pöydän jatkopalan saa apukuskin puolelle käännettyä vetämällä alas pöydän alla olevaa mustaa lukitusnuppia ja kääntämällä levy.

## IKKUNAT

**HUOM! Ajon aikana luukkujen ja ikkunoiden on oltava kiinni ja lukittuna**

Autossa on avattava kattoluukku, jossa on hyttys-ja pimennysverho. Avaa luukku painamalla keskellä olevaa muovista soikeaa nappulaa ja työntämällä kahva uraa pitkin. Lukitse sopivaan asentoon ja vedä hyttysverkko/pimennysverho päälle.

Ikkunat aukeavat avaamalla mustat kahvat ja työntämällä ikkuna auki. Ikkuna lukittuu haluamaasi aukiasentoon automaattisesti . Kun suljet ikkunan, käytä ikkunaa ylhäällä, jotta lukitus vapautuu. Muista kääntää kaikki mustat vivut kiinni.

## KAAPIN OVET

Kaapit aukeavat painamalla oven lukitusta. Muista sulkea kaikki ovet ennen kuin lähdet ajamaan.

## MARKIISI

**Markiisi avataan auton sivulle katokseksi veivin avulla.** Veivi asetetaan markiisiin vasemmassa reunassa olevaan aukkoon ja markiisi veivataan auki. Markiisin etureunasta käännetään jalat maahan ja toiset markiisiin sivuun tukemaan rakennetta. Maajalat lukitaan sopivaan korkeuteen muovisella vivulla. Sivutuet asetetaan markiisi



kotelo vastaan niille varattuun paikkaan ja kiristetään mahdollisimman tiukaksi ja lukitaan. Maahan laitettavat jalat kiinnitetään telttatikuin ja markiisiin etureunaan kiinnitetään myrskyliinat. Myrskyliinan toiset päät pingoitetaan ja kiinnitetään maahan telttakeppien avulla. Markiisi pitää aina kiinnittää huolellisesti. Markiisia ei saa käyttää kovassa tuulessa.

## AUTO

**Jos auton käytössä on epäselvyyksiä kannattaa tarkistaa asiat ohjekirjasta tai pirauttaa 0445240017 Anulle. Huomioi, että auto on iso ja raskas ei siis esimerkiksi normipakettiauto.** Ajoliikkeiden tulee olla rauhallisia ja ennakoivia. Harkitse, ennen kuin lähdet ohittamaan. Iso auto varsinkin automaattivaihteilla kiihtyy hitaammin kuin vaikkapa henkilöauto. **Auto ei mahdu pituutensa puolesta parkkiruutuun eli kaupan pihassa kannattaa jättää auto reunariviin, niin ei tuki muiden tietä tai suosiolla kahteen peräkkäiseen ruutuun. Älä aja parkkihalliin! Ei mahdu!**

**Jarrutusmatka on myös selkeästi pidempi. Jarrutus tilanteessa autossa irrallaan olevat tavarat saattavat aiheuttaa suurtakin vahinkoa. Kuormaa ja kiinnitä hyvin. Tarkista ennen ajoon lähtöä, että sähkökaapeli on irti, markiisi on kiinni ja kaikki ikkunat ja luukut on suljettu, myös kattoluukku!**

**Penkissä** on korkeuden säätö, säätö eteen ja taakse, sekä kallistuksen säätö. Käsinojat voi nojan alla olevalla rullalla pyörittää ylös tai alaspäin.

**Autossa on automaattivaihteet.** Polkimissa on siis ainoastaan kaasua ja jarru. Vasenta jalkaa et tarvitse ajoon. Kaasu on oikealla ja jarru vasemmalla.

**Ajoasento on D, peruutus R. Kun parkkeeraat valitse P,** niin saat avaimen virtalukosta pois ja autossa on vaihdelukko päällä. Käytä myös kuskin vasemmalla puolella olevaa **käsijarrua ja muista ottaa se pois päältä, ennen kuin lähdet ajoon.**

Autossa on päivävalot. Jos haluat ajovalot päälle, ne täytyy manuaalisesti kytkeä. Pitkät saat päälle viisaria työntämällä eteenpäin, kun ajovalot on päällä. Pissa poika toimii, kun vedät viisaria itseesi päin.

Multimedia laite kytkeytyy päälle laitteen vasemmalla puolella olevasta painonapista. Kun haluat kuunnella radiota, odota hetki laite siirtyä automaattisesti radiotilaan. Kun haluat navigoida paina näytössä navi nappia tai jos olet radiotilassa pääset vasemmalla käyrällä nuolinapilla taaksepäin. Muista sulkea multimedialaite napista, kun et käytä sitä (syö akkuvirtaa).

## TANKKAUS JA AD BLUE

**Autoon tankataan DIESEL polttoainetta.** Tankin luukku on kuljettajan oven vieressä. Polttoainesäiliön korkki aukeaa virtalukon avaimella. Ad blue lisäainetta tulee lisätä säiliöön, jos merkkivalo kojetaulussa syttyy. Ainetta lisätään Ad Blue tankkiin (sininen korkki). **Aine löytyy suppilon kanssa kaasupullosäiliöstä.** Tarkistamme Ad Blue tilanteen aina vuokrauksen jälkeen eli todennäköisesti vuokraajien ei tarvitse ainetta lisätä, mutta ohjeistus varmuuden vuoksi.

## TURVALLISTA MATKAA!